

LIMEX

12 Zoll Lautsprecher (LX 120A-V4)



LX 120A-V4

Lautsprecher fernbedienbar
über LIMEX MIDI-System MPRX.

Produktdetails finden Sie
auch auf unserer Website



www.LIMEX.eu

Funktionsbeschreibung

- A INPUT 1 EINGANG A** **B INPUT 2 EINGANG B**
- 1 Höhen** Regler für Tonhöhenregulierung.
 - 2 Bässe** Regler für Bassanhebung bzw. Abschwächung.
 - 3 Effekte** Regler für Effektlautstärke. **3A** Regler für Effekttypeneinstellung (Reverb 1 und 2, Plattenhall, Echo).
 - 4 Lautstärke** Regler für die Lautstärkenregelung.
 - 5 XLR/Klinke** Kombianschluss für XLR- oder Klinkenstecker. Die XLR Buchsen „MIC1“ und „MIC2“ sind nur zum Anschluss von dynamischen Mikrofonen, die Klinkenbuchsen „LINE1“ und „LINE2“ zum Anschluss von Geräten mit hohen Ausgangspegeln (z.B. MP3 Player oder Handy).
- C KOPFHÖRER** Diese dient zum Anschluss eines Kopfhörers (Stereo) oder eines Funksenders (Mono). Steckt man einen MONO-Stecker - bevor die Box eingeschaltet wird - in die Kopfhörerbuchse, so schaltet der Ausgang automatisch auf MONO = LED leuchtet. Der Lautstärkepegel kann mit dem zugehörigen Lautstärkeregler eingestellt werden. Die Regler vom Bereich „MASTER“ haben hier keinen Einfluss.
- D MASTER** Diese Regler beeinflussen nur die Lautsprecherwiedergabe – nicht den Kopfhörerausgang!
- 6 Höhen** Regler für Tonhöhenregulierung.
 - 7 Mittlere** Regler für Anhebung bzw. Abschwächung der mittleren Frequenzen.
 - 8 Bässe** Regler für Bassanhebung bzw. Abschwächung.
 - 9 Panorama** Regler für die Panoramaeinstellung. Bei Verwendung einer zusätzlichen Passivbox kann hiermit der Lautstärkewert beider Boxen auf ein gewünschtes Niveau angepasst werden.
 - 10 Mono • Stereo • Mute** Schalter zur Einstellung von MONO oder STEREO (LED leuchtet blau) bzw. MUTE (LED leuchtet rot). Verwendet man keine zusätzliche Passivbox so muss die Einstellung „MONO“ verwendet werden. Mit zusätzlicher Passivbox kann entweder die Einstellung MONO oder STEREO verwendet werden. Möchte man nur den Kopfhörer verwenden so kann man den Lautsprecher mit der Einstellung „MUTE“ abschalten. Dazu die Taste für ca. 2 Sekunden drücken bis die LED rot leuchtet. Die Boxen sind nun „gemutet“.
 - 11 Lautstärke** Regler für die Lautstärkenregelung beider Boxen – aktiv & passiv.
- E INSTRUMENT** **INSTRUMENTEN - EINGANG**
- Die 6 polige DIN - Buchse ist nur zum Anschluss von LIMEX MIDI - bzw. LIMEX MIKRO-Systemen geeignet. Der Anschluss anderer Produkte könnte einen Defekt in der Elektronik verursachen! Schließt man hier ein LIMEX MIDI System an so kann man an der LED „MIDI“ erkennen ob MIDI-Signale in die Box kommen – die LED flackert! Der diesen Bereich zugehörige Lautstärkeregler regelt das an der DIN – Buchse ankommende Audiosignal. Verwendet man wechselweise unterschiedliche Instrumente – z.B. zwei „STEIRISCHE“ oder eine „STEIRISCHE“ und ein Akkordeon so könnte auf Wunsch ein LIMEX Soundboard in die Box eingebaut werden.

DIVERSE ANSCHLÜSSE

- 12 FX-Pedal** Anschlussbuchse für einen Fußtaster. Damit kann man bequem die Effekte von den Bereichen „A“ und „B“ Aus- bzw. Einschalten.
- 13 Lautsprecher** Anschlussbuchse für einen LIMEX Passivlautsprecher LX 120P-V4.
- 14 Stromkabel** Anschlussbuchse für das Stromkabel.

TECHNISCHE DATEN

2-Wege Aktivlautsprecherbox 2x 100 Watt
 3-Kanal Mixer, digitales Multieffektgerät, 3 Band Master - EQ, LIMEX Instrument-IN, Speakon-Out
 Gewicht: 8,5 kg
 Zubehör: Netzkabel
Optional: Passivlautsprecher, Boxenständer, Ständertasche, Limex-Soundboard